

Teléfono Digital 5402

- Diodo indicador de correo vocal y de llamada
 - Compatible para discapacitados auditivos
 - Soporte para montar en pared
 - Indicador de mensaje en espera (MWI)
 - Interfaz de usuario avanzada
-



Teléfono Digital

www.coverma.mx

Paseo Floresta Sur # 154-1 Fracc. Floresta Veracruz, Ver. México

Tel. (229) 923 0277 Fax. (229) 923 0278

ventas@coverma.mx



1.- Pantalla, botones de funciones y de descripción de llamadas: Las teclas de descripción de las llamadas permiten al usuario gestionar varias llamadas al tiempo que la pantalla muestra información sobre las llamadas.

2.- Indicador luminoso de mensajes: El funcionamiento del indicador es el siguiente:

- **Siempre encendido:** El buzón de voz contiene mensajes nuevos o existe otro buzón de voz que ha sido configurado para que el usuario reciba una alerta indicativa de "Mensaje en espera".
- **Parpadeo:** El indicador luminoso también parpadea cuando el teléfono recibe una llamada.

3.- Mensajes: Sirve para acceder al buzón de voz del usuario.

4.- Botones para la gestión de llamadas:

- **Llamada retenida (Hold):** Retiene una llamada.
- **Transferir llamadas (Transfer):** Sirve para transferir las llamadas.
- **Conferencia (Conference):** Sirve para realizar llamadas de conferencia.
- **Colgar llamadas (Drop):** Sirve para colgar o cortar las llamadas.
- **Rellamada (Redial):** Vuelve a llamar al último número marcado.

www.coverma.mx

Paseo Floresta Sur # 154-1 Fracc. Floresta Veracruz, Ver. México

Tel. (229) 923 0277 Fax. (229) 923 0278

ventas@coverma.mx



- 5.- Teclado de marcación (Dial Pad):** Teclado estándar de 12 teclas para marcar números de teléfonos.
- 6.- Controles del volumen:** Sirven para ajustar el altavoz, el auricular del teléfono, los auriculares o el volumen del timbre en función de cuál de ellos se esté utilizando.
- 7.- Clavija del auricular:** La clavija para el cable del auricular se encuentra a uno de los lados del teléfono.
- 8.- Silencio (Mute):** Enciende o apaga el micrófono en el auricular. Cuando se está utilizando, la luz asociada está encendida y la persona del otro lado de la línea no puede escuchar nada.
- 9.- Función (Function):** El administrador del sistema puede configurar una serie de funciones especiales a las que podrá acceder pulsando esta tecla y cualquiera de las teclas del 0 al 9, * o #.
- 10.- Altavoz (Speaker):** Pasa la llamada al altavoz y no al auricular. El indicador luminoso junto al botón se enciende cuando se utiliza esta opción. El altavoz no es bidireccional, por lo que no podremos escuchar a nuestro interlocutor a través de él, pero para hablar con él tendremos que usar el auricular.

Los teléfonos digitales de la serie 54XX aportan la tecnología de última generación de **Avaya®** directamente a su escritorio, brindando un servicio eficaz, calidad de voz superior y avanzadas funciones de comunicaciones. Las teclas de función/presencia de llamada sin etiqueta simplifican la administración. El registro local de llamadas y el directorio de marcación rápida aumentan la productividad