

## Teléfono Digital 5410

- Diodo indicador de correo vocal y de llamada
  - Compatible para discapacitados auditivos
  - Soporte para montar en pared
  - Display Firmware actualizable
  - 10 teclas de función fijas
- 



Teléfono Digital



**1.- Pantalla, botones de funciones y de descripción de llamadas:** Las teclas de descripción de las llamadas permiten al usuario gestionar varias llamadas al tiempo que la pantalla muestra información sobre las llamadas.

**2.- Indicador luminoso de mensajes:** El funcionamiento del indicador es el siguiente:

- **Siempre encendido:** El buzón de voz contiene mensajes nuevos o existe otro buzón de voz que ha sido configurado para que el usuario reciba una alerta indicativa de "Mensaje en espera".
- **Parpadeo:** El indicador luminoso también parpadea cuando el teléfono recibe una llamada.

**3.- Página anterior/siguiente:** Sirven para desplazarse por las diversas páginas de las pantallas de gestión de llamadas, de marcación rápida y del historial de llamadas. Sirven también para mover el cursor durante la introducción de datos.

**4.- Mensajes:** Sirve para acceder al buzón de voz del usuario.



**5.- Botones para la gestión de llamadas:**

- **Llamada retenida (Hold):** Retiene una llamada.
- **Transferir llamadas (Transfer):** Sirve para transferir las llamadas.
- **Conferencia (Conference):** Sirve para realizar llamadas de conferencia.
- **Colgar llamadas (Drop):** Sirve para colgar o cortar las llamadas.
- **Re llamada (Redial):** Vuelve a llamar al último número marcado.

**6.- Teclado de marcación (Dial Pad):** Teclado estándar de 12 teclas para marcar números de teléfonos.

**7.- Controles del volumen:** Sirven para ajustar el altavoz, el auricular del teléfono, los auriculares o el volumen del timbre en función de cuál de ellos se esté utilizando.

**8.- Clavija del auricular:** La clavija para el cable del auricular se encuentra a uno de los lados del teléfono.

**9.- Silencio (Mute):** Enciende o apaga el micrófono en el auricular. Cuando se está utilizando, la luz asociada está encendida y la persona del otro lado de la línea no puede escuchar nada.

**10.- Auriculares (Headset):** Sirve para cambiar del auricular del teléfono a los auriculares o cascos.

**11.- Altavoz (Speaker):** Pone en marcha el altavoz del teléfono. La luz asociada con este botón se enciende cuando se activa el altavoz del teléfono.

**12.- Salir (Exit):** Sirve para regresar a la pantalla principal de gestión de las llamadas.

**13.- Teclas de Función:** Sirven para navegar o para activar determinadas funciones como la marcación rápida o el historial de llamadas, así como para controlar determinadas acciones propias de cada función. Estas teclas se corresponden a las confirmaciones y preguntas que presente el aparato y que irán apareciendo en la pantalla justo encima de ellas.

Los teléfonos digitales de la serie 54XX aportan la tecnología de última generación de **Avaya®** directamente a su escritorio, brindando un servicio eficaz, calidad de voz superior y avanzadas funciones de comunicaciones. Las teclas de función/presencia de llamada sin etiqueta simplifican la administración. El registro local de llamadas y el directorio de marcación rápida aumentan la productividad

[www.coverma.mx](http://www.coverma.mx)

Paseo Floresta Sur # 154-1 Fracc. Floresta Veracruz, Ver. México

Tel. (229) 923 0277 Fax. (229) 923 0278

[ventas@coverma.mx](mailto:ventas@coverma.mx)