

Teléfono Digital 5420

- Diodo indicador de correo vocal y de llamada
 - 12 teclas de función programables
 - Soporte para montar en pared
 - Manos libres y llamada en espera
 - Transferencia de llamadas
-



Teléfono Digital

www.coverma.mx

Paseo Floresta Sur # 154-1 Fracc. Floresta Veracruz, Ver. México

Tel. (229) 923 0277 Fax. (229) 923 0278

ventas@coverma.mx



1.- Pantalla, botones de funciones y de descripción de llamadas: Las teclas de descripción de las llamadas permiten al usuario gestionar varias llamadas al tiempo que la pantalla muestra información sobre las llamadas.

2.- Indicador luminoso de mensajes: El funcionamiento del indicador es el siguiente:

- **Siempre encendido:** El buzón de voz contiene mensajes nuevos o existe otro buzón de voz que ha sido configurado para que el usuario reciba una alerta indicativa de "Mensaje en espera".
- **Parpadeo:** El indicador luminoso también parpadea cuando el teléfono recibe una llamada.

3.- Página anterior/siguiente: Sirve para desplazarse por las diversas páginas de las pantallas de gestión de llamadas, de marcación rápida y del historial de llamadas. Sirven también para mover el cursor durante la introducción de datos.

4.- Mensajes: Sirve para acceder al buzón de voz del usuario.

www.coverma.mx

Paseo Floresta Sur # 154-1 Fracc. Floresta Veracruz, Ver. México

Tel. (229) 923 0277 Fax. (229) 923 0278

ventas@coverma.mx



5.- Botones para la gestión de las llamadas:

- **Llamada retenida (Hold):** Retiene una llamada.
- **Transferir llamadas (Transfer):** Sirve para transferir las llamadas.
- **Conferencia (Conference):** Sirve para realizar llamadas de conferencia.
- **Colgar llamadas (Drop):** Sirve para colgar o cortar las llamadas.
- **Rellamada (Redial):** Vuelve a llamar al último número marcado.

6.- Teclado de marcación (Dial Pad): Teclado estándar de 12 teclas para marcar números de teléfonos.

7.- Controles del volumen: Sirven para ajustar el altavoz, el auricular del teléfono, los auriculares o el volumen del timbre en función de cuál de ellos se esté utilizando.

8.- Silencio (Mute): Enciende o apaga el micrófono en el auricular. Cuando se está utilizando, la luz asociada está encendida y la persona del otro lado de la línea no puede escuchar nada.

9.- Auriculares (Headset): Sirve para cambiar del auricular del teléfono a los auriculares o cascos. La luz asociada con este botón se enciende cuando el auricular está encendido.

10.- Altavoz (Speaker): Pasa la llamada al altavoz y no al auricular. El indicador luminoso junto al botón se enciende cuando se utiliza esta opción. El altavoz no es bidireccional, por lo que no podremos escuchar a nuestro interlocutor a través de él, pero para hablar con él tendremos que usar el auricular.

11.- Salir (Exit): Sirve para regresar a la pantalla principal de gestión de las llamadas.

12.- Teclas de Función: Sirven para navegar o para activar determinadas funciones como la marcación rápida o el historial de llamadas, así como para controlar determinadas acciones propias de cada función. Estas teclas se corresponden a las confirmaciones y preguntas que presente el aparato y que irán apareciendo en la pantalla justo encima de ellas.

Los teléfonos digitales de la serie 54XX aportan la tecnología de última generación de **Avaya®** directamente a su escritorio, brindando un servicio eficaz, calidad de voz superior y avanzadas funciones de comunicaciones. Las teclas de función/presencia de llamada sin etiqueta simplifican la administración. El registro local de llamadas y el directorio de marcación rápida aumentan la productividad.