

Teléfono IP 5621

- 10 teclas de funciones fijas
 - 24 teclas de funciones programables
 - Pantalla de 168 x 132 pixeles
 - Altavoz y micrófono manos libres bidireccional
 - Compatibilidad con audífonos
-



Teléfono IP



1.- Pantalla, botones de funciones y de descripción de llamadas: Las teclas de descripción de las llamadas permiten al usuario gestionar varias llamadas al tiempo que la pantalla muestra información sobre las llamadas.

2.- Indicador luminoso de mensajes: El funcionamiento del indicador es el siguiente:

- **Siempre encendido:** El buzón de voz contiene mensajes nuevos o existe otro buzón de voz que ha sido configurado para que el usuario reciba una alerta indicativa de "Mensaje en espera".
- **Parpadeo:** El indicador luminoso también parpadea cuando el teléfono recibe una llamada.

3.- Página anterior/siguiente: Sirven para desplazarse por las diversas páginas de las pantallas de gestión de llamadas, de marcación rápida y del historial de llamadas. Sirven también para mover el cursor durante la introducción de datos.

4.- Mensajes: Sirve para acceder al buzón de voz del usuario.

www.coverma.mx

Paseo Floresta Sur # 154-1 Fracc. Floresta Veracruz, Ver. México

Tel. (229) 923 0277 Fax. (229) 923 0278

ventas@coverma.mx



5.- Botones para la gestión de llamadas:

- **Llamada retenida (Hold):** Retiene una llamada.
- **Transferir llamadas (Transfer):** Sirve para transferir las llamadas.
- **Conferencia (Conference):** Sirve para realizar llamadas de conferencia.
- **Colgar llamadas (Drop):** Sirve para colgar o cortar las llamadas.
- **Rellamada (Redial):** Vuelve a llamar al último número marcado.

6.- Teclado de marcación (Dial Pad): Teclado estándar de 12 teclas para marcar números de teléfonos.

7.- Controles del volumen: Sirven para ajustar el altavoz, el auricular del teléfono, los auriculares o el volumen del timbre en función de cuál de ellos se esté utilizando.

8.- Clavija del auricular: La clavija para el cable del auricular se encuentra a uno de los lados del teléfono.

9.- Silencio (Mute): Enciende o apaga el micrófono en el auricular. Cuando se está utilizando, la luz asociada está encendida y la persona del otro lado de la línea no puede escuchar nada.

10.- Auriculares (Headset): Sirve para cambiar del auricular del teléfono a los auriculares o cascos.

11.- Altavoz (Speaker): Pone en marcha el altavoz del teléfono. La luz asociada con este botón se enciende cuando se activa el altavoz del teléfono.

12.- Salir (Exit): Sirve para regresar a la pantalla principal de gestión de las llamadas.

13.- Teclas de Función: Sirven para navegar o para activar determinadas funciones como la marcación rápida o el historial de llamadas, así como para controlar determinadas acciones propias de cada función. Estas teclas se corresponden a las confirmaciones y preguntas que presente el aparato y que irán apareciendo en la pantalla justo encima de ellas.

Los teléfonos IP de la serie 56XX de **Avaya®** están diseñados para las empresas que usan IP Office y desean disfrutar de las ventajas de las comunicaciones convergentes de una forma rentable. Estos teléfonos IP H.323 se conectan directamente a la red LAN de su oficina y simplifican su infraestructura de comunicaciones. Con los teléfonos de la serie 56XX, los empleados remotos puede tener acceso al conjunto completo de funciones mientras trabajan fuera de la oficina.