


Euroset 5015 Teléfono Unilínea Analógico

- Pantalla (20 dígitos y pictogramas)
- 10 teclas con nombre (20 destinos en 2 niveles)
- Función manos libres
- Función rellamada



Teléfono Unilínea Analógico

Esquema general del Euroset 5015



Teclas

- 1 Teclas de marcación de destino
- 2 Tecla de repetición de llamada
- 3 Tecla de consulta
- 4 Tecla de desconexión del microteléfono (Mute)
- 5 Tecla de conmutación
- 6 Tecla de reducir volumen
- 7 Tecla de altavoz (manos libres)
- 8 Tecla de aumentar volumen
- 9 Tecla de archivar
- 10 Tecla de bloqueo
- 11 Tecla de reinicio (duración de la llamada)
- 12 Tecla de pausa

www.coverma.mx

Paseo Floresta Sur # 154-1 Fracc. Floresta Veracruz, Ver. México

Tel. (229) 923 0277 Fax. (229) 923 0278

ventas@coverma.mx